

## ワイドミラーカバーの取付けかた

工具不要

ワンタッチ  
取付☆☆☆  
難易度取付所要時間  
30秒

### 「ミラー裏側に面ファスナーでかんたん装着」

※取付例 デザインが異なっても取付方法は同一です

1 本体を引っ張ってワイドミラーにかぶせます



2 ミラー裏側の面ファスナーを2箇所止めます



\* 本体が表面にズリ落ちないようにしっかり止めます

3 マスコットの位置を調節します

