

バイザーポケットの取付けかた

工具
使用
はさみ

☆☆☆
難易度

取付所要時間
30秒

『面ファスナーで装着サンバイザーにかんたん取付』

※商品一例 デザインが異なっても取付方法は同一です

1 バイザーの裏側で面ファスナー 2箇所を取り付けます



2 あまったファスナーははさみで切ります



3 バイザーを戻します

