


## 各部名称



製品仕様
入力電圧 DC12V
出力電圧/電流 5V/2口合計 2400mA
USBコネクタ仕様 タイプAメス
過電流保護回路 3A管ヒューズ

## 取付方法

1. 本製品のカープラグ部を持ってお車のシガー（電源）ソケットにしっかりと差し込みます。（図1）
2. 通電状態になるとモニターランプが点灯し給電ができる状態となります。

### ▲ 警告

- エアバッグ作動時にその障害となる場所には取り付けないでください。

### ▲ 注意

- 取り付け位置は、運転及び車内での動作の妨げにならない場所にしてください。
- ソケット内部が汚れていると接触不良の原因となりますので、汚れを取り除いてからご使用ください。その際は危険ですので必ずイグニッションキー又はプッシュスタートボタンを操作してアクセサリ電源をオフにしてから行ってください。
- シガー（電源）ソケットの深さが浅い車種は、接触不良になりやすいのでまっすぐ奥までしっかり差し込んでください。
- 本製品の向きを変える場合は、シガー（電源）ソケットに差し込んだままの状態でも回転させないでください。必ずソケットから本体をはずして位置調整を行ってください。（図2）

## USBソケットの使用法


1. 機器の接続はエンジンの始動後、モニターランプが点灯していることを確認してから行ってください。
2. 接続機器のUSBプラグを本製品のUSBソケット部に差し込んでください。（図3）
3. 充電完了後は速やかに本製品から機器を取りはずしてください。充電状態の確認は接続機器で確認してください。充電が完了しても本製品のモニターランプは消えません。

### ▲ 注意


- 機器を接続したままエンジンを始動すると接続機器の破損の原因となります。
- 必ず本製品のソケットと接続機器のコネクタ形状を確認してください。逆向きの状態で無理に差し込むと双方の機器の破損のおそれがあります。
- USBプラグの抜き差しは必ず本体を手でしっかりと持って行ってください。車両に固定した本体の脱落及びケーブル・コネクタの破損の原因となります。
- USBプラグが特殊な形状の物は使用できない場合があります。

## 定格電流について


本製品のUSBポートの出力は最大2口合計2.4A (2400mA)です。充電時に2400mA以上を必要とする機器は絶対に接続しないでください。本製品が異常発熱・発煙、接続機器の破損のおそれがあります。  
※本製品は2.4Aを越え、給電を中止します。



（図1）



（図2）



（図3）


## WD-324 USBソケットD 2.4A (ミッキー・マウス) 『取扱説明書』は大切に保管してください。

## ヒューズの交換方法

1. カープラグの頭部を回して、管ヒューズを抜きます。（図4）
2. 新しい管ヒューズをカープラグ内に入れ、カープラグの頭部を締め込みます。

### ▲ 注意

- 3A管ヒューズは、同種のものをお買い求めください。
- 3A以外のヒューズは絶対に使用しないでください。頭部をはずす際はスプリングなどが飛び出すことがありますので、紛失しないようご注意ください。



（図4）

## ▲ USB機器へ接続する際の注意


ご使用前に下記の注意・警告を必ずお読みください。  
お手持ちの接続機器の破損及び車両への損害・お客様への負傷を未然に防ぐ為の内容となっております。

- 本製品のUSBソケットは給電・充電用途以外には使用しないでください。
- パソコン用のUSBハブを本製品に繋げ、複数台の機器を接続しないでください。本製品に接続できるUSB機器は2つまでとなります。
- 本製品に機器の接続を行う際には、必ず電源をOFFにした状態で接続をしてください。
- 使用中に接続機器の異常（発熱・発煙）が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 充電時間は電池残量により異なります。又充電が完了しても、本製品は給電を停止しません。接続機器の充電完了を確認後すみやかに本製品から取りはずしてください。
- 接続する機器には必ず電池パックが装着された状態で充電及び給電を行ってください。
- 接続機器の電池残量が著しく少ない場合は本製品で充電することができない場合があります。その際はパソコンのUSBポートまたは接続機器に付属の充電器で充電を行ってください。
- USBケーブルは同梱されていません。使用する機器ごとに対応したケーブルを使用してください。
- 本製品は全てのUSB機器に適合するものではありません。

※iPhone / iPod/iPad はApple純正ケーブル又は純正同等品を使用してください。  
※パソコンとの通信を行ってから充電する仕様の機器は充電できません。  
※iPhone / iPod/iPad は米国 および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。  
※その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

### ▲ 警告

パソコン用のUSBハブは絶対に接続しないでください



### ▲ 警告

電源OFFの状態接続し、数秒後接続機器の電源をONにしてください

